

IT·BLUE

LE-1912

Chave de fenda elétrica de 3.6V



Manual do usuário da Chave de fenda elétrica de 3.6V

Por favor leia atentamente o manual para usar com segurança a ferramenta
Alerta: O tempo de recarregamento não deve ultrapassar 5 horas.

Conteúdo do Manual do usuário

Chave de fenda automática:

Velocidade: 250 rpm; Sentido horário/Anti horário liga desliga; Bateria embutida:
3,6V; <70 decibéis; Intensidade: Aceleração < 2,5m/s

Carregador:

Entrada: 3.6V DC 60 HZ; Prevenção de cliques: Classe II Prevenção de umidade:
(IP20) Saída: 5V DC 1300 mA

Sugestão de segurança;

1. Para evitar o perigo ao fazer seu trabalho e danos ao equipamento, as seguintes sugestões devem ser seguidas rigorosamente;
2. Quando o produto não estiver em uso, ou quando você for substituir a ferramenta para manutenção do equipamento, retire do carregador;
3. Não é recomendado o uso de brocas para perfurar paredes, chapas de ferro e outras superfícies fixos.
4. É proibido usar a ferramenta durante o carregamento, pois isso reduzirá a vida útil do produto.
5. Ao usar esta ferramenta deve garantir que ela seja usada em um ambiente seguro, mantenha distância de substâncias explosivas ou inflamáveis e fique longe de quaisquer fios para evitar choques.
6. Cuidado para não deixar a poeira entrar dentro a ferramenta, pois influenciará no funcionamento normal,
7. O ambiente de armazenamento deve ser em local seco, longe de calor e vapores perigosos (a melhor temperatura é de 10 a 15°C).
8. Coloque um pedaço de papel na madeira ao furar a placa. Madeira ou entulho girando pode apresentar um grande risco.
9. Não trabalhe perto de crianças menores de 18 anos, especialmente crianças. Pois é perigoso, fique longe das crianças antes de trabalhar. (Não toque no mandril, broca ou broca)
10. Não tente abrir ou desmontar ferramentas ou carregadores. Apenas os especialistas que usam as peças originais e participam têm permissão para operar e substituir.
11. O carregador deve ser protegido contra danos ou umidade (fio ou plugue).
12. Desconecte o carregador ao limpar a chave de fenda elétrica. Não use pano úmido e sabão macio, solvente, álcool, gasolina e outras ferramentas de imersão para limpar e manter.

Recomendação para o uso:

1. A bateria de lítio na chave de fenda elétrica tem apenas uma pequena quantidade de energia para teste antes de sair da fábrica, e não é suficiente para concluir um trabalho. Carregue antes de usar a ferramenta e não exceda 5 horas.
2. O indicador de energia da bateria só é iluminado após pressionar o pequeno botão e não haverá resposta em outra em outra situação.
3. Desconecte o dispositivo de carregamento quando em uso, evitando assim a diminuição da vida útil.
4. Não é recomendado o uso em fachadas rígidas com brocas, brocas e lâmpadas de cobre.
5. Aperte ou afrouxe: (1) Pressione o botão no sentido horário para apertar o parafuso e, em seguida, solte (2) Pressione o botão no sentido anti-horário para remover ou afrouxar o parafuso e, em seguida, afrouxe-o.

Manutenção diária:

Recomenda-se o uso de toalha seca para a limpeza diária. Tome cuidado para evitar a entrada de poeira na ferramenta. É proibido o uso de pano úmido ou espuma para a limpeza. A manutenção da ferramenta ou do carregador deve ser deixada para um profissional ou fabricante.

As funções da chave de fenda:



Nome e conteúdo de substâncias perigosas no produto

Nome da peça	有害物质					
	Chumbo (Pb)	Mercúrio (Hg)	Cromo (Cd)	Cromo hexavalente (Cr (VI))	Bifenilos polibromados (PBB)	Éter difenílico polibromado (PEDE)
CBA e componentes	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Motor	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Casca	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Outros componentes:	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Este formulário é compilado de acordo com as disposições de SJ / T11 36 4

Indica que o conteúdo da substância perigosa em todos os materiais homogêneos da peça está abaixo do requisito de limite de GB / T26572.