

Compressor de ar portátil para carros

Manual de uso

(Leia com atenção o manual antes do uso)

I. Características das funções:

1. Tamanho pequeno e alta potência: pode ser colocado no porta-malas ou no canto do carro. O tempo de enchimento é rápido, com pressão de enchimento alta.
2. Fácil de usar: Não é afetado por regiões, trânsito e clima (tais como aldeias montanhosas remotas, estradas de alta velocidade, no caminho a trabalho, comutações, mau tempo, como vento e chuva). Quando o ar escapa dos pneus, pode ser usado imediatamente.
3. Pode ser usado a qualquer momento: não tem necessidade de trocar pneus, economizando tempo.
4. Ampla gama de usos: é equipado com três bicos diferentes, que pode ser usado em automóveis, motocicletas, bicicletas, barcos de borracha e bolas.
5. Boa configuração: configuração interna nova, com alta tecnologia, anéis de pistão resistentes ao desgaste.
6. Poupança de custos: os pneus de carros podem manter a pressão normal a qualquer momento, que poupa gasolina, protege os pneus e garante a segurança na condução.

II. Métodos de uso:

1. Coloque o bico no compressor de ar.
2. Encaixe o plug-in de energia no acendedor de cigarro CC 12V, e ligue o motor do carro.
3. Ligue o compressor, em seguida comece a encher o pneu.
4. Quando encher o pneu, preste atenção no indicador de pressão, que aumenta com a saturação do pneu, geralmente pode chegar a 30-40 PSI com cerca de 2-3 minutos. Para camioneta, o tempo de enchimento é um pouco mais longo.
5. Quando a pressão de ar normal for atingida, desligue o interruptor, remova o bico e tomada, terminando o enchimento de ar.

III. Observações:

1. Este produto não pode ser usado em grandes caminhões.
2. Este produto só pode usar a fonte de alimentação de CC 12V 14A, não pode ser usado para os eletrodomésticos de 24V, 36V, 110V, 220V e 240V.
3. Enquanto enche o pneu, é preciso prestar atenção no indicador de pressão e o tempo de enchimento, a pressão geral do carro é de 30-40PSI, que não pode ser enchido demais.
4. Deve ligar o motor quando enche pneu, para aumentar a potência do compressor de ar e não consumir a energia da bateria.
5. Durante o uso, não pode deixar o aparelho funcionar sozinho, o pessoal deve prestar atenção à pressão dos pneus em todo o momento, para não encher de mais

os pneus. (A pressão correta dos pneus de cada um será marcada na lateral do pneu, e consulte o manual do veículo)

6. O funcionamento normal do compressor de ar vai deixar a casca de metal quente, que é um fenômeno normal. Se for uma operação contínua a longo prazo, o aquecimento será mais evidente, tome cuidado para não tocar o aparelho com mãos.

7. A fim de garantir que o bom funcionamento do compressor de ar, não pode encher continuamente por mais de 10 minutos. Se enche por longo tempo, deve parar por 10 minutos para esfriamento, e continuar após 10 minutos de esfriamento.

8. Ao começar a encher, preste atenção ao indicador de pressão. Se o indicador sobe imediatamente, significa que a válvula de entrada do pneu está bloqueada ou o bico de gás não está completamente inserido na válvula. Deve desligar a energia imediatamente, gire o bico e trate da válvula para iniciar de novo o enchimento.

9. Se o compressor de ar não funciona corretamente, verifique o fusível dentro da tomada.

10. Este produto deve evitar a umidade e queda. Não deve ser usado por crianças, de modo a evitar danos à máquina ou ferimentos a criança.