


IT·BLUE

LE-1923

Chave de fenda elétrica com 12 pontas bits



Manual de instruções da chave de fenda elétrica 3.6 V

Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes de usar a ferramenta com segurança
Aviso: O tempo de carregamento não deve exceder 7 horas.

Conteúdo do manual

chave de fenda elétrica:

Voltagem: 3.6V/DC

Bateria: 18650/1300mAh

Velocidade: 250r/min

Torque máximo: 2N/M

Tempo de carregamento: 5-7 horas

Conselho de segurança

Para evitar perigo para você e danos ao equipamento, as seguintes recomendações devem ser rigorosamente seguidas;

1. Use equipamentos de proteção (luvas, sapatos, óculos, etc.) quando necessário, e não use joias, joias, acessórios, etc.
2. Desconecte o carregador quando o produto não estiver em uso ou quando substituir ferramentas para manutenção do equipamento.
3. Não é recomendado aplicar brocas, furar paredes, remendos e outras fachadas fixas.
4. É proibido cobrar pelo uso ao mesmo tempo, o que diminuirá a vida útil do produto.
5. Use a ferramenta para garantir o uso seguro, não se aproxime de substâncias explosivas ou inflamáveis e mantenha-se afastado de quaisquer fios ou cabos para evitar eletrodos.
6. Tenha cuidado para evitar que a poeira entre no equipamento e afete o uso.
7. O ambiente de armazenamento deve estar em local seco, longe do calor ou vapor perigoso (temperatura ideal de 10 a 15C)

8. Não se aproxime de menores de 18 anos durante o trabalho. Especialmente para crianças porque é perigoso no trabalho, por favor, fique longe das crianças antes de trabalhar. (Não toque na placa de cartão, broca ou broca)
9. Não tente bater ou desmontar a ferramenta ou o carregador. A substituição das peças é permitida apenas se a armadura usar peças de partida originais e o fabricante.
10. A parte do carregador deve ser protegida contra danos ou umidade (fio ou plugue)
11. Ao limpar a chave de fenda elétrica, use um pano úmido e sabão macio, solvente, álcool, gasolina e outras ferramentas de imersão para limpar a manutenção.

Sugestão de operação:

1. A bateria de lítio na chave de fenda elétrica tem apenas uma pequena quantidade para teste na fábrica, o que não é suficiente para concluir o trabalho. Carregue-a antes de usar a ferramenta e ela poderá ser totalmente carregada em 7 horas.
2. Desconecte o equipamento elétrico quando estiver em uso, prolongando assim sua vida útil.
3. Não é recomendado o uso para elevações fixas como brocas, brocas e chapas de aço.
4. Aperte ou afrouxe: (1) Pressione no sentido horário para apertar o parafuso e depois solte. (2) Pressione o botão na direção inversa para remover ou soltar o parafuso e, em seguida, solte.

Manutenção diária:

Recomenda-se o uso de um pano úmido para limpeza diária. Preste atenção para evitar a entrada de poeira no corpo. É proibido o uso de pano úmido ou espuma para limpeza. O reparo ou carregamento dentro da ferramenta deve ser deixado para profissionais ou fabricantes.



www.it-blue.net.br