

IT·BLUE

LE-1930

MANUAL DE INSTRUÇÕES





Descrição Funcional

Você deve desligar as ferramentas do interruptor e remover a caixa da bateria.

⚠ CUIDADO:

- Antes de ajustar ou verificar as ferramentas, você deve desligar as ferramentas do interruptor e remover a caixa da bateria.

Para instalar ou remover a caixa da bateria

Você deve desligar a energia antes de inserir ou remover a caixa da bateria.


Se você quiser remover a caixa da bateria, pressione o botão da caixa da bateria e puxe-o.

Se você quiser inserir a caixa da bateria, a caixa da bateria e a palheta da ranhura da caixa devem ser deslizados na posição correta após o alinhamento. Certifique-se de estar totalmente inserido, até o bloqueio do chocalho. Se não houver bloqueio, é possível que a ferramenta falhe acidentalmente, levando a um operador ou ao redor do ferido. Não se esforce demais ao inserir a caixa da bateria, se a caixa da bateria não for fácil de deslizar, você não será inserido na posição correta.

SEMPRE use capacetes, máscaras contra poeira, luvas de proteção, óculos de proteção, roupas de proteção, e sapatos de segurança para proteger a pele de lesões, ao usar a máquina

1. Quando operada, a ferramenta pode tocar a fiação oculta ou seu próprio fio, por favor, segure a superfície isolante da ferramenta de cabo. Isso com um contato condutor carregado permitiria que componentes metálicos expostos fossem carregados e o operador de choque elétrico.
2. Deve ficar. Ao usar ferramentas elétricas em altura, você deve garantir que ninguém abaixo esteja desacompanhado.
3. Certifique-se de segurar as ferramentas elétricas. O aperto e afrouxamento dos parafusos podem parecer curtos e fortes torques de reação.
4. A mão deve estar longe dos componentes giratórios.
5. Não deixe a ferramenta na operação não tripulada. Somente Em uma operação de ferramenta manual.
6. Você deve largar suas ferramentas até que a ferramenta elétrica esteja completamente.
7. Você não pode tocar a broca ou a peça de trabalho imediatamente ao final da operação, agora podem estar muito quentes e podem queimar a pele.
8. Certifique-se de confirmar se o interruptor está na posição fechada antes de inseri-lo na caixa da bateria. Se o interruptor estiver na posição aberta, é propenso a acidentes.
9. Use apenas o carregador especificado pelo fabricante. O uso de carregador compatível para carregar a caixa da bateria tornou-se um risco de incêndio.
10. As ferramentas elétricas só podem ser equipadas com uma caixa de bateria especificada. O uso de cartuchos incompatíveis pode causar lesões ou acidentes com incêndio.

A Importância da caixa de segurança



Por favor, colete a caixa da bateria e cuidado com ela para atender aos requisitos de proteção ambiental.

1. Por favor, leia todas as instruções e marcadores em produtos de bateria sobre os assuntos que precisam de atenção antes do uso.
2. Não remova a caixa da bateria sem autorização.
3. Se o tempo de operação for significativamente reduzido, você deve parar de operar imediatamente. Caso contrário, pode levar ao superaquecimento, combustão e explosão.
4. Se o eletrólito entrar nos olhos, lave com água limpa e consulte o médico imediatamente. Isso pode levar à visão prejudicada.
5. Não coloque a bateria em temperaturas que possam atingir ou exceder 50 graus Celsius (122 graus F) em custódia.
6. Não faça a caixa da bateria para formar curto-circuito:
 - (1) Não deve ser exposto a nenhum terminal condutor.
 - (2) Não mantido em uma bateria de pregos, moedas e outros itens de metal com o recipiente.
 - (3) Não faça a bateria pela chuva ou água curto-circuito da bateria pode causar grande corrente através e superaquecimento, pode causar queimaduras, até mesmo quebrando a máquina.
7. Mesmo quando a bateria estiver seriamente danificada ou com perda completa, também a queime, porque a bateria e carregador explodirá em contato com fogo.
8. Preste atenção para não cair ou bater na bateria.

Indicações para bateria ter a vida útil mais longa

Para carregar a bateria antes de descarregar em segurança.

Quando a energia da máquina é insuficiente, você deve parar a operação da máquina e carregar a bateria. O carregamento excessivo reduzirá a vida útil da bateria. Se mais de seis meses sem o uso de baterias a serem carregadas.

No importante carregador de segurança

1. Por favor, leia todas as instruções e marcadores em produtos de bateria sobre os assuntos que precisam de atenção antes do uso.
2. Os assuntos que precisam de atenção são para reduzir o risco de lesões. Por favor, não dê outra bateria recarregável, para outros tipos de baterias recarregáveis podem fazer sua explosão, resultando em ferimentos e danos pessoais.
3. O carregador de bateria não pode fornecer uma bateria recarregável.

4. Os carregadores, fio elétrico e plugue devem ser examinados antes do uso. Se for encontrado que a falha não é continuar a usar. Deixe que o pessoal de reparo profissional o conserte e só poderá trocar as peças originais.
5. Por favor, use a placa de identificação do carregador na fonte de tensão especificada.
6. Não carregue as baterias com líquidos e gases inflamáveis na presença do ambiente. Não coloque os carregadores colocados em itens inflamáveis (como papel, tecidos e assim por diante).
7. Não deixe os carregadores expostos à chuva e neve.
8. Não transporte os fios para um carregador móvel nem puxe o fio da tomada.
9. Depois de carregar ou fazer qualquer manutenção ou limpeza antes, por favor, ligue os plugues do carregador da tomada de força. Certifique-se de puxar o plugue e não a linha de energia para desconectar o carregador de energia.
10. Por favor, substitua a linha de energia para não ser pisada, enrolada ou facilmente danificada ou esticada.
11. Não use a linha de energia danificada ou o plugue do carregador e você deve substituir imediatamente.
12. Se o carregador sofrer uma forte colisão ou cair no chão, bem como de qualquer outra forma danificá-lo, por favor, não use ou seja desmontado, deve ser entregue ao pessoal qualificado processando o reparo. O uso inadequado ou montagem pode ser um choque elétrico ou risco de incêndio.
13. Na ausência de caso orientador, crianças, ou pessoas que não estão familiarizadas com o item não podem usar o carregador de bateria.
14. As crianças devem ser instruídas a não brincar com o carregador de bateria.
15. Quando a temperatura estiver abaixo de 10 graus Celsius (50 graus F) ou acima de 40 graus C (104 graus F) para não carregar a bateria.
16. Não use o gerador ou transformador do motor de passo, tomada de alimentação DC.