

Alerta de Tensão **IT·BLUE**

LE-1941




Alerta de Tensão

1. Testar antes de utilização:

Colocar a sonda do testador em qualquer linha que estive quente, o melhor resultado de teste é sinal sonoro de iluminação forte. Se a luz e o som estiverem fracos, substitua as pilhas internamente.


2. Testar a tensão presente:

Colocar a sonda do testador em qualquer partes livres, o testador se iluminará juntamente com o sonoro



3. Substituir as pilhas:

Conforme com a foto seguinte para substituir as pilhas



4. Não instalar o testador perto de alta voltagem, Aviso:

- Verifica-se antes de usar.
- Nunca teste a tensão que acima de 1000V AC
- Escopo de teste de tensão: 90 V-1000 V AC
- IP54, IEC 1010
- AAA1.5x2

Duração da bateria é de 6 horas para uso contínuo e 1.5 anos sem uso.

