

IT·BLUE

LE-1834

LIXADEIRA POLITRIZ

Instrução



Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.



Obrigado por adquirir este produto.

Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes de usar.

I. Instruções de segurança

Aviso! Leia as instruções completas.

O não cumprimento das instruções abaixo pode resultar em eletrocussão, incêndio ou ferimentos graves.

1. Ambiente de Trabalho:



(a) Certifique-se de que o ambiente esteja limpo e claro.

(b) Não use ferramentas perto de substâncias explosivas, como líquidos ou gases inflamáveis.

(c) Certifique-se de que os espectadores, especialmente crianças, sejam mantidos a uma distância segura do equipamento implantado.

2. Eletricidade:

(a) O plugue da ferramenta deve ser adequado ao tipo de tomada inicialmente indicada.

(b) Conduz eletricidade em contato com o solo. O contato com tais objetos aumenta o risco de choque elétrico.

(c) Não use ferramentas em condições que possam resultar em contato direto com a água.

3. Segurança Pessoal:

(a) Use o bom senso cuidadosamente ao usar ferramentas. Não use esta ferramenta se estiver exausto e sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos que reduzam sua concentração.

(b) Cuide-se bem no trabalho, cuide sempre dos seus olhos.

4. Uso e Manutenção de Ferramentas:

(a) Se o interruptor não funcionar corretamente, pare de usar o equipamento.

(b) Equipamentos que não podem ser desativados pela chave representam um risco e requerem reparo imediato.

(c) Se ferramentas elétricas ou acessórios estiverem danificados, repare-os.

(e) Mantenha as ferramentas fora do alcance das crianças e não as entregue a pessoas que não estejam familiarizadas com suas operações e instruções.

II. Uso do equipamento

Polimento do carro: encerar, desparafinar, polir, lixar.

Limpeza doméstica: chão, mármore, móveis de madeira, metal, azulejo, etc.




III. Instruções de operação

- Não use este produto em terreno macio, irregular, inclinado ou escorregadio e em áreas instáveis.
- Antes de cada uso, verifique sempre se há parafusos soltos, peças faltando, status de instalação da ferramenta de polimento, etc.
- Antes de usar o produto, certifique-se de ler o manual de instruções cuidadosamente para entender como usar o produto.
- Não insira baterias ao ajustar o equipamento.

A luz vermelha está acesa	As baterias precisam ser recarregadas
As luzes vermelha e amarela acendem ao mesmo tempo	Cerca de metade da potência
As luzes vermelha, amarela e verde acendem ao mesmo tempo	A bateria está cheia

Como remover as baterias

- Pressione o botão de liberação na bateria.
- Remova a bateria do encaixe da bateria.




Como instalar baterias

- Insira a bateria na base da máquina e verifique se a bateria está fixa.

Como instalar o disco adesivo

- Certifique-se de que o interruptor está desligado.
- Cole o lado fofo do disco adesivo no chassi.
- Certifique-se de que a pasta esteja firme.



Enceramento polimento

- Aplique a cera no prato de esponja.
- Não aplique cera líquida diretamente no veículo.
- Mova o equipamento em velocidade uniforme na superfície para trabalhar em velocidade correspondente.
- Não pressione o equipamento. Certifique-se de desligar o equipamento antes de removê-lo da superfície.
- Cantos ou ranhuras difíceis de alcançar precisam ser feitos manualmente.



IV. Parâmetros técnicos

Máquina de polir			
Tensão	DC 12V	Corrente elétrica	5A
Diâmetro do Chassi	125-150mm	Velocidade de rotação	2500-5000 RPM
Peso líquido (excluindo baterias)	1198 g	Orbital	9mm

V. Limpeza e Manutenção

- Desligue o dispositivo e remova a bateria do encaixe da bateria.
- Não o guarde em locais com poeira e sujeira.
- Use um pano úmido torcido para limpar a carcaça do equipamento.
- Não lubrifique o interior da máquina, pois poeira e detritos podem se depositar na graxa.
- Não guarde em local úmido.
- Proteja a máquina da luz solar direta, temperatura de armazenamento: 5-20°C.

A garantia inclui:

- 12 meses de cobertura

Oferecemos um serviço pós-venda on-line válido por 12 meses após a compra.

Repararemos ou substituiremos produtos defeituosos dentro do período de garantia (devido a defeitos de fabricação).

Registo de Devolução e Troca:

Para processar sua devolução o mais rápido possível, precisamos das seguintes informações: Por favor, preencha este formulário e coloque-o no pacote de devolução.